

Size:148X210mm

p/n:610-01804-003R

5. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτή η λειτουργία υπάρχει για να ανταποκρίνεται κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης συναγερμού ή για πρόσβαση από απόσταση μέσω οπτικού πορείας τηλεφώνου και μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε τονική κλήση (DTMF) ή κλήση από κινητό τηλέφωνο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή την Παρακολούθηση Χώρου ή την Εκπομπή Σήματος ή να ανοίξετε την ασύρματη πρίζα AC.

A. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- α. Κατά την διάρκεια ενεργοποίησης του συσκευή Auto Dialer θα καλέσει κάποιον από τους προγραμματισμένους αριθμούς.
- β. Απατώντας στην κλήση, θα ακούσετε ένα απλό ήχο «μπίπ» για την ενεργοποίηση του αισθητήρα εντοπισμού κίνησης ή την ενεργοποίηση του αισθητήρα διάσωσης πόρτας/παραθύρου ή ένα ηχητικό σήμα με 2 συνέχεινα «κύπτινα» για την ενεργοποίηση του τηλέκτρου PANIC. Πίεστε το πλήκτρο για την επιθυμητή λειτουργία όπως ακολουθεί:

Λειτουργία	Πίεστε το πλήκτρο
Παρακολούθηση χώρου	1 #
Μετάδοση σήματος	2 #
Τέλος κλήσης	3 #
Απενεργοποίηση συστήματος	6 #

γ. Για τη παρακολούθηση του χώρου και τη μετάδοση σήματος μέσα στη διάρκεια χρόνου λειτουργίας 50 δευτερολέπτων, θα ακούσετε ένας ήχος «μπίπ» που θα υπενθυμίζει στο χρήστη ότι ο χρόνος τελειώνει. Η τηλεφωνική γραμμή θα αποσυνδέει αυτόματα ύστερα από 50 δευτερόλεπτα.

B. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΗΣΗΣ

- α. Η χρήση κινητού τηλέφωνου ή την οποιαδήποτε τηλεφωνική καλείται το τηλεφωνικό νούμερο του συστήματος με το οποίο το σύστημα είναι συνδεδεμένο. Η συσκευή Auto Dialer θα απαντήσει και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα «μπίπ» μετά τον κύκλο εντοπισμού της κλήσης. Ο κύκλος εντοπισμού της κλήσης μπορεί να προγραμματιστεί, υπάρχουν 5 προκαθορισμένοι εργοστασιακοί κύκλοι και μπορείτε να αλλάξετε σε 3,7,10 κύκλους.
- β. Εισάγετε τον κωδικό και θα ακούσετε δύο ηχητικά σήματα «μπίπ».
- γ. Πίεστε το πλήκτρο για την επιθυμητή λειτουργία όπως ακολουθεί:

Λειτουργία	Πίεστε το πλήκτρο
Παρακολούθηση χώρου	1 #
Μετάδοση σήματος	2 #
Σύστημα ενεργοποίησης	5 #
Σύστημα απενεργοποίησης	6 #

δ. Για τη παρακολούθηση του χώρου και τη μετάδοση σήματος μέσα στη διάρκεια χρόνου λειτουργίας 50 δευτερολέπτων, θα ακούσετε ένας ήχος «μπίπ» που θα υπενθυμίζει στο χρήστη ότι ο χρόνος τελειώνει. Η τηλεφωνική γραμμή θα αποσυνδέει αυτόματα ύστερα από 50 δευτερόλεπτα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΟΥ- Πίεστε «1#» μετά το σήμα «κύπιτ» και θα μπορέσετε να ακούσετε όλους τους ήχους μέσα στον χώρο για 50 δευτερόλεπτα. ένας ήχος «κύπιτ» μετά από 30 δευτερόλεπτα θα υπενθυμίσει στον χρήστη ότι η ώρα παρακολούθησης του χώρου θα τελειώσει. Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό λειτουργίας που επιθυμείτε και αυτόματα θα αποσυνδέει τη τηλεφωνική γραμμή ύστερα από 50 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.

- 6 -

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ – Πίεστε «2#» μετά το ηχητικό σήμα «μπίπ». Το άτομο που βρίσκεται στον χώρο θα σας ακούσει για μιλάτε και θα μπορέσει να μιλάτε για 50 δευτερόλεπτα. Ένα ηχητικό σήμα μετά από 30 δευτερόλεπτα θα σας υπενθυμίσει ότι η ώρα μετάδοσης σήματος θα λήξει. Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό της λειτουργίας που επιθυμείτε και αυτόματα θα αποσυνδέει η τηλεφωνική γραμμή ύστερα από 50 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας.

ΤΕΛΟΣ ΚΛΗΣΗΣ – Πίεστε «3#» και η λειτουργία auto-dialer θα τερματίσει την κλήση και θα κλείσει η τηλεφωνική γραμμή αυτόματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ – Πίεστε «5#» θα ακουστούν τρεις σύντομοι ήχοι επιβεβαιώνοντας ότι το αισθητήρας ενεργοποιήθηκε και αυτόματα έκλεισε η τηλεφωνική σύνδεση. Αποκούπηση αποθηκευμένων τηλεφωνικών αριθμών – Το αισθητήρας πάρα πάρα σύντομα θα σημαίνει ότι ο αισθητήρας πόρτας/παραθύρου δέχεται κάποιαν κίνηση. Το αισθητήρας χρειάζεται πέντε δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί την λειτουργία άμεσα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ – Πίεστε «6#» μετά τον ήχο η λειτουργία «auto-dialer» θα απενεργοποιηθεί και αυτόματα θα κλείσει η σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε εισάγει κωδικό ασφαλείας, θα κλείσει αυτόματα και θα ακουστούν 5 ήχοι «μπίπ».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HOME

Αυτή η λειτουργία είναι για να παρακολουθείτε τη κατάσταση του χώρου. Οταν το σύστημα λάβει σήμα ενεργοποίησης του αισθητήρα, η οθόνη LCD θα δείξει τον αριθμό ζώνης του ενεργοποιημένου αισθητήρα και θα ακουστεί ήχος «ντινγκ-ντονγκ» και θα μπορείτε να προγραμματίσετε ποια ζώνα αισθητήρα των 9V.

1. Γιράψτε το ούτιστρο με τη λειτουργία home: Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα της μπαταρίας και σύρτε το προς τα έξω για να ανοίξει.

2. Τοποθετήστε μια αλκαλική μπαταρία των 9V.

3. Αντικαταστήστε τη βίδα.

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τη βίδα.

5. Περιμένετε για 60 δευτερόλεπτα και θα υπάρξει ένας ήχος «μπίπ».

6. Οταν ο αισθητήρας ενεργοποιήσει το σύστημα στην προστατευμένη περιοχή, ένα κουδούνισμα «ντινγκ-ντονγκ» θα ακουστεί.

7. Περιμένετε για 60 δευτερόλεπτα μετά τη λειτουργία HOME.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν η συσκευή αυτό-dialer είναι σε λειτουργία ARM, το κουδούνισμα δεν θα ακουστεί.

2. Διαθέσιμη με διαθέσιμους αισθητήρας αισθητήρας για λειτουργία home.

Το σύστημα έχει προσδιορισμένες τις ζώνες της κατάστασης OFF(η διαθέσιμο), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α. Εισάγετε το κωδικό αφού πέτεστε με φόρα το πλήκτρο HOME.

β. Το εικονίδιο «zone 1» θα αναβαθμίσει στην θέση της (Σχήμα 11). Μπορείτε να ρυθμίσετε το στήριγμα έτσι ώστε να εξαφανίσετε την καλύτερη κάλυψη της περιοχής που επιθυμείτε να προστατεύετε. (Σχήμα 12)

γ. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο UP και DOWN επιλέγετε ποιο οριθμό ζώνης θέλετε να αλλάξετε.

δ. Πέτεστε το πλήκτρο ARM/DISARM για επιβεβαίωση και ύστερα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο UP ή DOWN επιλέξτε ON ή OFF, πέτεστε το πλήκτρο ARM/DISARM για επιβεβαίωση.

ε. Πέτεστε το πλήκτρο HOME με φόρα για να εξαλέθετε τη λειτουργία εγκατάστασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ

Η λειτουργία «PAUSE» μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα ψηφίο στη μνήμη του τηλεφωνικού αριθμού. Για ορισμένες λειτουργίες κλήσης και κάθε εντολή πάυσης στην ακολουθία κλήσης στην μνήμη θα στομάται για 3,6 δευτερόλεπτα.

Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύετε τον τηλεφωνικό αριθμό «7,7,7,5,3,5---226» για την ποποθεσία

μνήμης 2, η λειτουργία είναι η ακόλουθη:

α. Εισάγετε τον κωδικό και πέτεστε το πλήκτρο PROG. Το σύστημα θα μπει στη λειτουργία ρύθμισης.

β. Πέτεστε το πλήκτρο PROG για να επιλέξετε λειτουργία μενού. Το εικονίδιο «MEMORY» θα αναβαθμίσει.

γ. Πίεστε το πλήκτρο «ARM/DISARM» για επιβεβαίωση.

δ. Το σύστημα θα μπει πρώτα στην ρύθμιση τηλεφωνικών αριθμών και ένδειξη οθόνης LCD.

ε. Πέτεστε το πλήκτρο «#DOWN» ή το πλήκτρο «#UP» για να επιλέξετε τοποθεσία μνήμης 2.

στ. Πέτεστε «7,7,5,3,5,5», Πάτηστε «2,2,6».

ζ. Πέτεστε το πλήκτρο «ARM/DISARM» για επιβεβαίωση και η ο