

Οδηγίες χρήσης:



Εισάγουμε την κάρτα μνήμης και βάζουμε τον διακόπτη στην ένδειξη ON

Πιέζουμε το power μια φορά και ανάβει το μπλε λαμπάκι που σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής

- Πατώντας το κουμπί για εγγραφή βίντεο αναβοσβήνει 3 φορές το λαμπάκι και ξεκινά η εγγραφή μέχρι να το ξαναπατήσουμε ή μετά από 20 λεπτά(εργοστασιακή ρύθμιση)
- Πατώντας το κουμπί για εγγραφή ήχου αναβοσβήνει μια φορά το λαμπάκι και ξεκινά η εγγραφή μέχρι να το ξαναπατήσουμε ή μετά από 20 λεπτά(εργοστασιακή ρύθμιση)
- Πιέζοντας το κουμπί για φωτογραφία μπαίνει σε λειτουργία φωτογραφίας και αν το ξαναπιέσουμε βγάζει φωτογραφία και το λαμπάκι αναβοσβήνει μια φορά
- Πιέζοντας το κουμπί για εγγραφή βίντεο με κίνηση θα αναβοσβήνει το λαμπάκι μέχρι να εντοπίσει κίνηση. Όταν εντοπίσει θα αναβοσβήσει 2 φορές και θα κάνει εγγραφή για 3 λεπτά(εργοστασιακή ρύθμιση). Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή θα αναβοσβήνει το λαμπάκι μέχρι να ξαναεντοπίσει κίνηση.

Όταν το συνδέσουμε στον υπολογιστή ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι. Για να συνδεθεί ως μνήμη βάζουμε το διακόπτη στο ON και πιέζουμε το POWER. Για να λειτουργήσει ως web-cam πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση από το CD.

Digital Spy Camera Clock



www.berovalis.gr